


SANGKEE

Manual De Usuario

DPS1-PRO



K10192


**CAFETERA PROGRAMABLE
PROGRAMMABLE COFFEE MAKER**

Antes de usar el nuevo producto, lea estas instrucciones para evitar cualquier daño.
Before using the new product, please read these instructions to prevent any damage.

Lea detenidamente este manual antes de utilizar el equipo y consévelo para futuras consultas.

SANGKEE

Modelo	K10192
Voltaje	AC120V
Frecuencia	60Hz
Potencia	1050W



CONTENIDO

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES	2
CONSERVE ESTE INSTRUCTIVO EXCLUSIVO PARA USO DOMÉSTICO.....	3
CONOZCA SU CAFETERA.....	3
PANEL DE CONTROL.....	4
ANTES DEL PRIMER USO.....	4
USO DE SU CAFETERA.....	4
PERSONALIZAR PLATO CALEFACTOR.....	6
PREPARACIÓN RETARDADA.....	6
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	6
DESECHO DE DEPÓSITOS MINERALES.....	7
CONSEJOS PARA OBTENER UN CAFÉ CON MEJOR SABOR.....	7

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siga las siguientes medidas de seguridad importantes cuando utilice cualquier tipo de electrodomésticos:

1. Lea todas las instrucciones.
2. Asegúrese de que el voltaje de salida de la toma de corriente corresponda con el que viene indicado en la placa de características nominales.
3. Para prevenir incendios, descargas eléctricas, o lesiones a terceros, no sumerja el cable, enchufe o la base de la cafetera en agua u otro líquido.
4. En caso de utilice el producto cerca de un menor de edad o que este último lo accione, será obligatorio que se encuentre bajo supervisión de un adulto responsable.
5. Antes de limpiar la cafetera, y mientras no haga uso de la misma, desconéctela de la toma eléctrica de pared. Deje que se enfríe por completo antes de desconectarla, colocarle alguna pieza, o limpiarla.
6. No accione el equipo en caso de que el cable o enchufe se encuentran dañados, o si después de su instalación no funciona correctamente, o si el producto está abollado o roto de alguna parte. Devuelva el electrodoméstico a su centro de servicio más cercano para su debida revisión, reparación y/o, ajuste mecánico.
7. El uso de accesorios adicionales no recomendados por el fabricante podría provocar un incendio, descarga eléctrica, o lesiones.
8. No utilice este equipo en exteriores
9. No deje el cable de alimentación colgando en el borde de una mesa o barra de cocina.
10. No coloque la cafetera sobre o cerca de un tanque de gas u horno eléctrico.
11. No intente usar el producto de una manera distinta a la recomendada.
12. No utilice contenedores con detergente, esponjas de acero, u otro material abrasivo.
13. Para desconectar el equipo, gire cualquier botón hacia "OFF", retire el cable de alimentación de la toma de corriente de pared. Jale siempre desde el enchufe, no del cable.
14. El proceso de descalcificación puede comenzar si retira la cubierta durante los ciclos de preparación de café. Tenga precaución de no quemarse con el vapor.
15. Mientras el equipo se encuentre en funcionamiento puede que algunos accesorios estén calientes; por ello le recomendamos no tocar ninguno directamente con sus manos. Utilice guantes o perillas.
16. Nunca deje una jarra vacía sobre la bandeja caliente; de hacerlo esta podría quebrarse.
17. Nunca utilice la cafetera si la jarra tiene grieta(s), no tiene mango o este está flojo. Utilice la jarra con cuidado ya que es de material frágil.
18. Este producto no está diseñado para que lo utilicen personas con capacidades físicas, sensoriales y mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento (incluyendo menores de edad); a menos de que se encuentren bajo supervisión o se les haya instruido sobre el correcto uso del equipo.
19. Deberá estar al pendiente cuando un menor de edad utilice este producto y asegurarse de que no lo utilice como un juguete.
20. No coloque un recipiente caliente sobre una superficie caliente o fría.
No accione la cafetera si no cuenta con agua.
21. La jarra está diseñada para uso único con esta cafetera. Nunca la utilice en una estufa.
22. Riesgo de Incendios o Descarga Eléctrica. No retire la cubierta. Este producto contiene piezas cuyo mantenimiento no puede ser llevado a cabo por el usuario.

La reparación de este equipo deberá realizarlo únicamente por un técnico autorizado.

CONSERVE ESTE INSTRUCTIVO EXCLUSIVO PARA USO DOMÉSTICO


AVISOS SOBRE EL ENCHUFE DE CABLE DE ALIMENTACIÓN

Este producto cuenta con un enchufe polarizado. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para que pueda conectarlo en una toma de corriente polarizada y de una sola manera. Si el enchufe no entra con facilidad, gírelo de lado contrario. En caso de que el problema persista, contacte a un técnico especializado. No intente de ninguna manera arreglar el enchufe.


AVISOS SOBRE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN

1. La cafetera viene con un cable de alimentación más corto (o uno desechable) con el fin de disminuir los posibles riesgos provenientes de cables enredados o tropezos con otros cables más largos.
2. Podrá utilizar cables de alimentación más largos y separables, o extensiones eléctricas, siempre y cuando se manejen con precaución durante el funcionamiento del equipo.
3. En caso de que utilice un cable de alimentación más largo o extensiones eléctricas:
 - El voltaje eléctrico especificado en los cables de alimentación separables o en las extensiones eléctricas deberá ser al menos igual que aquel indicado en la cafetera.
 - Si la cafetera es un electrodoméstico que requiere conexión a tierra, el cable de extensión eléctrica deberá ser uno de 3 entradas con conexión a tierra.
 - El largo del cable se puede ajustar para que no cuelgue sobre la barra o encimera de cocina, o un lugar en el que un menor de edad lo pueda jalar o lo desconecte.

CONOZCA SU CAFETERA



PANEL DE CONTROL



- Este botón "CARAFE TEMP" se utiliza para ajustar la temperatura caliente. El ajuste predeterminado de la temperatura de calentamiento es "88". Puede presionar "CARAFE TEMP" para indicar la temperatura de calentamiento deseada. Existen tres tipos de temperatura a su elección, entre los cuales: Alta "88" ($\geq 80^{\circ}\text{C}$), Media "88" ($75^{\circ}\text{C} - 80^{\circ}\text{C}$), y Baja "88" ($70^{\circ}\text{C} - 75^{\circ}\text{C}$).
- "88". El ícono anterior es la pantalla que muestra los íconos correspondientes a las funciones seleccionadas. El botón de "88" se utiliza para ajustar la temperatura de calentamiento, entre las cuales se encuentran: 1H, 2H, 3H, y 4H.
- El uso del botón "HR" es para modificar la hora del día. Por cada vez que oprima el botón "HR", aumentará una hora. Mantenga presionado el botón de "HR" para aumentar las horas más rápido.
- "MIN" se utiliza para ajustar los minutos de las horas. Cada vez que presione el botón "MIN", aumentará un minuto. Mantenga presionado por 2 segundos el botón "MIN" para incrementar los minutos más rápido.
- El botón de: "PROG" tiene la función de "Programar Bebida".
- "ON/OFF" es el botón de ON/OFF. Al presionarlo la cafetera entra en modo de funcionamiento. Si lo oprime una vez más el equipo entrará en modo de reposo.
- El botón de "BOLD COFFEE" tiene la función de preparar "Café Intenso".
- Con el botón de "1-4 CUPS TASSES" podrá preparar menos de 4 tazas de café. De esta manera la cafetera modificará el proceso de preparación para maximizar el sabor de extracción.
- Al oprimir el botón "CLEAN NETTOYER" activará la función de "Limpieza".

ANTES DEL PRIMER USO

Verifique que cuente con todos los accesorios y que la cafetera no este dañada. Llene el tanque con agua hasta el nivel MAX y comience solamente a preparar agua sin café molido por varias veces, posteriormente vacíe el agua. Limpie y seque todos los accesorios removibles tal y como se indica en el apartado de "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO".

USO DE SU CAFETERA

1. Abra la cubierta superior y llene el tanque con agua potable. El nivel del agua no deberá exceder de la marca "MAX" indicada en el tanque.
2. Coloque el embudo sobre su soporte y asegúrese de que embone correctamente; de lo contrario, la cubierta superior no cerrará. Introduzca un filtro en el embudo.

3. Agregue café molido al filtro. Una cucharada de café es, por lo general, suficiente para preparar una taza de café; sin embargo, puede ajustar la cantidad a su gusto. Cierre la cubierta superior por completo.

NOTA: La cantidad de café ya preparado siempre será ligeramente menor al de la cantidad de agua que agregó en el tanque. Esto es debido a que el café molido llega a absorber un poco de agua.

4. Coloque la jarra de café sobre el plato calefactor.
5. Inserte el enchufe en la toma de corriente. La pantalla mostrará la hora de "12:00 AM", la cual parpadeará mientras que el signo de ":" mantendrá un color sólido. En este momento, los indicadores de luz LED no se iluminarán.
6. Presione el botón de On/Off "☺". Sus indicadores se iluminarán y el botón de "☹" que se mostrará en la pantalla se prenderá. Posteriormente la cafetera comenzará con su funcionamiento.

NOTA: El proceso de elaboración de café puede interrumpirse si presiona el botón de On/Off "☺". Si presiona de nuevo el botón de On/Off, la cafetera retomará el proceso de preparación de café.

7. Una vez se haya completado el proceso de elaboración de café, retire la jarra y sirva.
8. Para preparar un café más intenso, simplemente presione el botón "BOLD COFFEE"; cuyo indicador se iluminará y el icono de "☿" aparecerá en la pantalla. Posteriormente la cafetera entrará en la función para preparar café más intenso. Si presiona el botón de On/Off "☺" este se iluminará, así como el icono de "☹" que, a su vez, aparecerá sobre la pantalla; luego, la cafetera comenzará con su funcionamiento.

NOTA: La función de "Café Intenso" solo podrá cancelarse dentro de los 5 segundos después de haber presionado el botón de "BOLD COFFEE".


9. En caso de preparar menos de 5 tazas, oprima solamente el botón de "☺"; su indicador se iluminará y la cafetera, en la función de preparar de "1-4 tazas", modificará el proceso de preparación para obtener un sabor de extracción más intenso. Si presiona el botón de On/Off "☺" este se iluminará, así como el icono de "☹" que, a su vez, aparecerá sobre la pantalla; luego, la cafetera comenzará con su funcionamiento.

NOTA: La función de "1-4 tazas" solo podrá cancelarse dentro de los 5 segundos después de haber presionado el botón de "☺".


10. Cuando el proceso de preparación de café haya finalizado y no desee servirse en el momento, deje la cafetera conectada para que el plato calefactor se mantenga, por defecto, caliente durante 2 horas. La cafetera se apagará de manera automática después de 2 horas en caso de que no la haya desconectado manualmente después del proceso de preparación. Podrá ajustar el tiempo de calentamiento y la temperatura siguiendo los pasos indicados en el apartado de "PERSONALIZAR PLATO CALEFACTOR". Para obtener un mejor sabor de café le recomendamos servirlo una vez finalizada la preparación.
11. Siempre desconecte la cafetera de la toma de corriente cuando no esté haciendo uso de la misma.

NOTA: Por favor toma sus precauciones al momento de servir el café; de lo contrario, debido a la alta temperatura de la bebida, podría lastimarse la piel.

PERSONALIZAR PLATO CALEFACTOR


1. Para ajustar el tiempo en el que el plato calefactor permanece caliente, presione el botón “” y seleccione el tiempo deseado de calentamiento. Podrá elegir entre 4, 3, 2, y 1 hora(s).

NOTA: El tiempo de calefacción podrá ajustarse siempre y cuando no haya transcurrido 1 hora llevando a cabo dicho proceso.

2. Para modificar la temperatura del plato calefactor, presione el botón “” y seleccione la temperatura deseada, entre las cuales se encuentran: Alta, Media, y Baja.

PREPARACIÓN RETARDADA

En caso de que no requiera la preparación de café instantánea, por ejemplo: son las 8:10 AM y no desea su café si no hasta la 1:10 PM; siga las instrucciones desde el Paso 1 al 5 del apartado “**USO DE SU CAFETERA**”, luego configure la función de Preparación Tardía como se indica a continuación:

1. Presione una vez el botón de “PROG”, los indicadores de los botones “PROG”, “”, y el tiempo se mostrarán en la pantalla de control con una luz.
2. Presione los botones “HR” y “MIN” para fijar la hora actual (8:10 AM).

NOTA: El periodo de tiempo se compone de 12 horas.

3. Presione los botones “HR” y “MIN” para configurar la función de inicio automático (1:10 PM).
4. Después de haber configurado la hora de inicio automático, presione el botón “PROG”. La pantalla de control emitirá una luz de color sólido.
5. Cuando llegue la hora de inicio automático, la cafetera comenzará con su funcionamiento.

NOTA: Si vuelve a presionar el botón “PROG” podrá cancelar la función de preparación retardada.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

PRECAUCIÓN: Verifique si desconectó la cafetera de la toma de corriente antes de limpiarla. Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, no sumerja el cable, enchufe, o la base de la cafetera en agua u otros líquidos. Asegúrese de desconectar el cable de la toma de corriente de pared después de cada uso.

1. Limpie en agua tibia o caliente todos los accesorios removibles.
2. Limpie la superficie de la cafetera con un trapo suave y húmedo para remover manchas.
3. Puede que se generen micro gotas sobre el embudo caigan sobre la bandeja mientras se prepara el café. Para retrasar el goteo le recomendamos que después de cada uso limpie el área con un trapo limpio y seco.
4. Utilice un trapo húmedo para limpiar suavemente el plato calefactor. Nunca utilice detergentes abrasivos para limpiar esta zona.
5. Reemplace todos los accesorios y consérvelos para un siguiente uso.

DESECHO DE DEPÓSITOS MINERALES

Los minerales (calcio/cal) que se encuentren en el agua dejarán depósitos en su cafetera llegando así, a afectar el rendimiento de la misma.

1. El botón "CLEAN" emitirá una luz que, a su vez, se mostrará en la pantalla de control como señal de que es momento de llevar a cabo la descalcificación de la cafetera.
2. Llene el tanque con agua y descalcificador hasta el nivel MAX indicado en el tanque de agua. (La escala de agua y descalcificador es de 4:1, consulte los detalles en el instructivo del descalcificador. Por favor utilice un "descalcificador de uso doméstico". También puede utilizar ácido cítrico en lugar de un descalcificador (1% de agua y 3% de ácido cítrico).
3. Coloque correctamente la jarra en el plato calefactor.
4. Presione una vez el botón "CLEAN". La cafetera iniciará con el proceso de descalcificación y, al mismo tiempo, se iluminará el botón de "CLEAN" con una luz sólida.
5. Una vez se haya evaporado la solución del tanque de agua, la luz indicadora del botón de "CLEAN" desaparecerá para indicar que el proceso de descalcificación finalizó.
6. Rellene el tanque con agua potable y presione el botón On/Off para enjuagar la cafetera. Repita el mismo proceso mínimo 3 veces.


CONSEJOS PARA OBTENER UN CAFÉ CON MEJOR SABOR

1. Mantener su cafetera limpia es esencial para degustar un café con mejor sabor. Limpie regularmente el equipo como se indica en el apartado de "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO". Utilice siempre agua limpia y fría.
2. Conserve el café molido limpio en un lugar fresco y seco. Después de haber abierto la bolsa de café molido, vuélvala a sellar y guárdela en el refrigerador para mantener el producto fresco.
3. Para obtener un café con mejor sabor le recomendamos comprar los granos de café y molerlos finamente antes de preparar sus bebidas.
4. No utilice café molido reciclado ya que puede disminuir en gran medida el sabor del café. No se recomienda recalentar el café ya que el mejor sabor del café lo podrá probar justo después de que la cafetera haya finalizado con el proceso de preparación.
5. Limpie la cafetera cuando el proceso de sobre extracción produzca oleosidad. Las pequeñas gotas de aceite que se observen sobre la superficie del café ya preparado se deben a la extracción de aceite del café molido.
6. Puede que la oleosidad ocurra de manera más frecuente si se utiliza un café con mayor grado de tostado.

Read this manual thoroughly before using and save it for future reference.

SANGKEE

Model	K10192
Voltage	AC120V
Frequency	60Hz
Power	1050W



CONTENT

IMPORTANT SAFEGUARDS	9
SAVE THESE INSTRUCTIONS HOUSEHOLD USE ONLY	10
KNOW YOUR COFFEE MAKER	10
CONTROL PANEL.....	11
BEFORE USING THE APPLIANCE FOR THE FIRST USE	11
USING YOUR COFFEE MAKER.....	11
CUSTOMIZING THE WARMING PLATE.....	13
DELAY BREW.....	13
CLEANING AND MAINTENANCE	13
REMOVING MINERAL DEPOSITS.....	14
HINTS FOR GREAT-TASTING COFFEE.....	14

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliance. Basic safety precautions should always be followed including the following:

1. Read all instructions.
2. Make sure that your outlet voltage corresponds to the voltage stated on the rating label of the coffee maker.
3. To protect against fire, electric shock and injury to persons do not immerse cord, plug, or main body in water or other liquid.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
5. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cooling before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return appliance to an authorized service facility for examination, repair or adjustment.
7. The use of accessory not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or injury to persons.
8. Do not use outdoors.
9. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surface.
10. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
11. Do not use appliance for other than intended use.
12. Do not clean container with cleansers, steel wool pads, or other abrasive material.
13. To disconnect, turn any control to "OFF", remove plug from wall outlet. Always hold the plug. But never pull the cord.
14. Scalding may occur if the cover is removed during the brewing cycles. Be careful not to get burned by the steam.
15. Some parts of appliance are hot when operated, so do not touch with hand. Use handles or knobs only.
16. Never leave the empty carafe on the warming plate otherwise the carafe is liable to crack.
17. Never use the appliance if the carafe shows any signs of cracks or carafe having a loose or weakened handle. Only use the carafe with this appliance. Use carefully as the carafe is very fragile.
18. This appliance is not intended for used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety.
19. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
20. Do not set a hot container on a hot or cold surface.
21. Do not let the coffee maker operate without water.
22. The container is designed for use with this appliance. It must never be used on a range top.
23. Risk of Fire or Electric Shock. Do not remove this cover. No user serviceable parts inside. Repair should be done by authorized service personnel only.

SAVE THESE INSTRUCTIONS HOUSEHOLD USE ONLY


NOTES ON THE CORD PLUG

This appliance has a polarized plug. To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug, if it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.


NOTES ON THE POWER CORD

1. A short power-supply cord (or detachable power-supply cord) is provided to reduce risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
3. If a long detachable power-supply cord or extension cord is used:
 - The marked electrical rating of the detachable power-supply cord or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
 - If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding type 3-wire cord.
 - The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or table top where it can be pulled on by children or tripped over.

KNOW YOUR COFFEE MAKER



CONTROL PANEL



- “**CARAFE TEMP**” : This button is used for adjusting the warming temperature. The default setting of warming temperature is “**■**”. And you can press “**■**” to select your desired warming temperature. There are three warming temperatures including High setting “**■**” ($\geq 80^{\circ}\text{C}$), Medium setting “**■**” ($75^{\circ}\text{C} - 80^{\circ}\text{C}$) and Low setting “**■**” ($70^{\circ}\text{C} - 75^{\circ}\text{C}$) for selection.
- “**■**” : It is the display for showing the icons for the corresponding selected functions. “**■**” : This button is used for adjusting the warming time, which includes 1H, 2H, 3H and 4H.
- “**HR**” : This button is used for adjusting the Hour of the time. One hour can be increased after every press of the “HR” button. Hold and press the “HR” button for 2 seconds to increase the hour fast..
- “**MIN**” : This button is used for adjusting the Minute of the time. One minute can be increased after every press of the “MIN” button. Hold and press the “MIN” button for 2 seconds to increase the minute fast.
- “**PROG**” : This button is used for setting the “Delay Brew” function.
- “**Power**” : It is On/Off button. Press the On/Off button, the appliance enters into the working status. Press the On/Off button again, the appliance enters into the standby mode.
- “**BOLD COFFEE**” : This button is used for activating the “Strong Brew” function.
- “**1-4 CUPS TASSES**” : This button is used for brewing fewer than 5 cups of coffee, and the appliance will adjust the brew process for maximum flavor extraction under the “1-4 cups” mode.
- “**CLEAN NETTOYER**” : This button is used for activating the “Clean” function.

BEFORE USING THE APPLIANCE FOR THE FIRST USE

Check that all accessories are complete and the appliance is not damaged. Fill the water tank with water to the MAX level and brew water for several times without ground coffee, then discard the water. Clean and dry all detachable parts thoroughly according to the section “**CLEANING AND MAINTENANCE**”.

USING YOUR COFFEE MAKER

1. Open the top cover and fill the water tank with drinking water. The water level should not exceed the MAX level as indicated in the water tank.
2. Place the funnel into the funnel support, make sure it is assembled correctly, otherwise the top cover cannot be closed. Place the filter in the funnel.

3. Add ground coffee into the filter. Usually a cup of coffee needs a level spoon of coffee powder, but you may adjust according to personal taste. Close the top cover completely.

NOTE: The amount of coffee brewed will always be slightly less than the amount of water poured in the water tank, as some water is absorbed by ground coffee.

4. Insert the carafe on the warming plate horizontally.
5. Insert the power plug into the outlet. The display will show "12:00 AM", "12 00 AM" blink while ":" illuminates solidly, at that time, all the LED indicators do not illuminate.
6. Press the On/Off button "⏻", its corresponding indicator illuminates and the icon "☕" shown in the display illuminates, and the appliance starts to work.

NOTE: The brewing process can be interrupted by pressing the On/Off button "⏻" at any time, and the appliance will continue brewing once the On/Off button "⏻" is pressed down again..

7. After the coffee-brewing is completed, remove the carafe and pour the coffee for serving.
8. To make stronger coffee, simply press the "BOLD COFFEE" button, its corresponding indicator illuminates and the icon "☕" shown in the display illuminates, then the appliance enters into the mode for making stronger coffee. Press the On/Off button "⏻", its corresponding indicator illuminates and the icon "☕" shown in the display illuminates, and the appliance starts to work.

NOTE: The "Strong Brew" function can be only canceled within 5 seconds after the "BOLD COFFEE" button is pressed down.

9. If brewing fewer than 5 cups, simply press the "1-4 CUPS" button, its corresponding indicator illuminates, and the appliance will adjust the brew process for maximum flavor extraction under the "1-4 cups" mode. Press the On/Off button "⏻", its corresponding indicator illuminates and the icon "☕" shown in the display illuminates, and the appliance starts to work..

NOTE: The "1-4 cups" function can be only canceled within 5 seconds after the "1-4 CUPS" button is pressed down.

10. When the brewing process is completed, if you do not want to serve immediately, keep the coffee maker energized, and the coffee in the carafe can be kept warm on the warming plate for 2 hours by default, and the appliance will power off automatically after 2 hours if it has not been manually disconnected at the end of brewing. And you can adjust the warming time and warming temperature by following the operation specified in the section of "CUSTOMIZING THE WARMING PLATE". For an optimum coffee taste, serve it just after brewing
11. Always turn off the coffee maker and disconnect the power supply when not use.

NOTE: Please be careful when pouring the coffee out, otherwise you may be hurt as the temperature of coffee brewed is high.

CUSTOMIZING THE WARMING PLATE


1. To adjust how long it stays warm, press the “” button to select the desired warming time including 4 hours, 3 hours, 2 hours and 1 hour.

NOTE: The warming time can be adjusted when it does not exceed one hour during the keep-warm process.

2. To adjust the temperature of the warming plate, press the “” button to select the desired warming temperature including High, Medium or Low.

DELAY BREW

If you do not want the coffee maker to start working immediately, for example now it is 8:10 AM, you hope that the coffee maker will automatically start at 1:10 PM in the afternoon, firstly follow the operations of Step 1 to 5 in the section of “**USING YOUR COFFEE MAKER**”, then you can set the Delay Brew function as follows:

1. Press “PROG” button once, the indicator of “PROG” button, the time and the icon “” shown in the display blink.
2. Press the “HR” and “MIN” buttons to set the current time, that is 8:10 AM.

NOTE: The time cycle is 12 hours.

3. Press the “HR” and “MIN” buttons to set the auto-start time, that is 1:10 PM.
4. After setting the auto-start time, press “PROG” button again, and the appliance enters into the delay brew mode, at that time, the indicator of “PROG” button and the display illuminate solidly.
5. When the auto-start time is reached, the appliance starts to work.

NOTE: The delay brew function can be canceled if “PROG” button is pressed again during working.

CLEANING AND MAINTENANCE

CAUTION: Be sure to unplug this appliance before cleaning. To protect against electrical shock, do not immerse cord, plug or the main body into water or other liquid. After each use, always make sure the plug is removed from wall outlet firstly.

1. Clean all detachable parts after each use in hot, sudsy water.
2. Wipe the product’s exterior surface with a soft, damp cloth to remove stains.
3. Water droplets may buildup in the area above the funnel and drip onto the product base during brewing. To control the dripping, wipe the area with a clean, dry cloth after each use of the product.
4. Use a damp cloth to gently wipe the warming plate. Never use abrasive cleaner to clean it.
5. Replace all parts and keep for next use.

REMOVING MINERAL DEPOSITS

Minerals (calcium/limestone) found in water will leave deposits in your coffee maker and can affect performance.

1. When it is time to perform descaling for the coffee maker, the “CLEAN” button blinks and the display shows “CLEN”.
2. Fill the water tank with water and descaler to the MAX level as indicated in the water tank. (The scale of water and descaler is 4:1, the detail refers to the instruction of descaler. Please use “household descaler”, you can use the citric acid instead of the descaler (the one hundred parts of water and three parts of citric acid).
3. Put the carafe on the warming plate and ensure it is placed in position.
4. Press the “CLEAN” button once, the appliance enters into the descaling procedure and starts to perform descaling, at that time, the indicator of “CLEAN” button illuminates solidly.
5. Once the solution in the water tank is boiled away, the indicator of “CLEAN” button extinguishes and the descaling is completed.
6. Refill the water tank with clean water and press the On/Off button to rinse the machine. Repeat for at least 3 times.

HINTS FOR GREAT-TASTING COFFEE

1. A clean coffee maker is essential for making great-tasting coffee. Regularly clean the coffee maker as specified in the section of “CLEANING AND MAINTENANCE”. Always use fresh, cold water in the coffee maker.
2. Store unused coffee powder at a cool, dry place. After opening a package of coffee powder, reseal it tightly and store it in a refrigerator to maintain its freshness.
3. For an optimum coffee taste, buy whole coffee beans and finely grind them just before brewing.
4. Do not reuse coffee powder since this will greatly reduce the coffee’ flavor. Reheating coffee is not recommended as coffee is at its peak flavor immediately after brewing.
5. Clean the coffee maker when over-extraction causes oiliness. Small oil droplets on the surface of brewed coffee are due to the extraction of oil from the coffee powder.
6. Oiliness may occur more frequently if heavily roasted coffees are used.

SANGKEE

SANGKEE-Todos los derechos reservados

Síguenos En Las Redes Sociales ▶▶▶

